

Notice

AVIDSEN 104700, 104250 OLD, 104250 RED, 104250 BRICO, 104257 et 654250

CODAGE DE LA TELECOMMANDE:

POUR L'OUVERTURE/FERMETURE DES 2 BATTANTS:

- 1) Appuyer sur le bouton RX puis relâcher. La LED Ld1 s'allume.
- 2) Attendre 5 secondes, la LED Ld1 s'éteint.
- 3) Appuyer sur une touche de la télécommande, la LED Ld2 s'allume. Le système est prêt à fonctionner.



POUR L'OUVERTURE/FERMETURE DU PASSAGE PIETON (1 BATTANT):

- 1) Appuyer sur le bouton RX puis relâcher. La LED Ld1 s'allume.
- 2) Appuyer une deuxième fois sur le bouton RX puis relâcher. La LED Ld1 s'éteint.
- 3) Appuyer sur une autre touche de la télécommande, la LED Ld2 s'allume. Le système est prêt à fonctionner.

Remarque:

Si le système ne reçoit pas de code provenant de la télécommande dans les 10 secondes, la LED Ld1 clignote puis s'éteint. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 télécommandes.

POUR ANNULER TOUS LES CODES PROGRAMMES:

Appuyer sur le bouton RX sans le relâcher. La LED Ld1 s'allume puis s'éteint au bout de 5 secondes. Relâcher le bouton RX lorsque la LED Ld1 s'éteint.

En cas de mauvais fonctionnement, refaire les étapes de la programmation.

