

## Notice

### **NICE: ERA W1, ERA W6, ERA P1 et ERA P6**

#### **PROGRAMMATION DE VOTRE NOUVELLE TELECOMMANDE:**

**Il existe deux méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande**

##### **A partir d'une télécommande déjà programmée:**

- 1) Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres).
- 2) Appuyez sur une touche de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes.
- 3) Appuyez lentement 3 fois sur une touche de votre télécommande déjà programmée en attendant 1 seconde entre chaque appui. Appuyer environ 1 seconde.
- 4) Appuyez sur une touche de votre nouvelle télécommande. Relâchez-la.
- 5) Attendez 10 secondes, votre nouvelle télécommande est programmée.

##### **A partir du récepteur de votre installation:**

- 1) Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
- 2) Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation. Maintenez-le enfoncé. La LED du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
- 3) Appuyez sur une touche de votre nouvelle télécommande.
- 4) Relâchez-la. La diode du récepteur s'éteint.
- 5) Attendez 1 seconde. Appuyez sur la même touche de votre nouvelle télécommande.
- 6) Relâchez-la. La diode du récepteur clignote 3 fois.
- 7) Attendez 10 secondes, votre nouvelle télécommande est programmée.